





## RÉGLAGE PISTOLET FEINWERKBAU





## RÉGLAGE PISTOLET STEYR




## RÉGLAGE PISTOLET HAMMERLI




## RÉGLAGE PISTOLET WALTHER



## RÉGLAGE CARABINE




## HAUSSE "GAMO"



## RÉGLAGE DES 69




Plus à Droite




Plus Bas



## RÉGLAGE TOZ 35




Aller  
Plus à droite




Aller  
Plus à haut



## RÉGLAGE S & W 357 MAG



Aller  
Plus Bas



Aller  
Plus à droite

